

coolado



MANUEL UTILISATEUR

Merci d'avoir acheté la Coolado ePump!
Découvrez les utilisations infinies de ce petit
appareil intelligent et partagez votre expérience
sur notre site Web: www.coolado.com.



CONTENU DE LA BOÎTE

- ePump
- 3 buses accessoires
- Câble de recharge USB
- Étui de protection



DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Dégonflage du port
2. Port de gonflage
3. Bouton marche / arrêt et indicateur d'état de la batterie
4. Port micro-USB pour recharger



3 BUSES INCLUSES

Les buses peuvent être utilisées aussi bien sur le port de gonflage que sur le port de dégonflage.

1. Buse 7mm
2. Buse 16mm
3. Buse d'extension de sac sous vide



GRIL, BBQ ET CHEMINÉE

Suivez ces 3 étapes pour une utilisation optimale lorsque vous souhaitez allumer votre grill, barbecue ou cheminée

Allumez le charbon de bois

Placez un morceau de papier ou de bois au centre de votre barbecue et placez du charbon de bois autour et sur le dessus. Allumez le morceau de papier ou de bois en feu et attendez qu'il allume légèrement les charbons.

Attiser les flammes

Allumez votre Coolado ePump et dirigez la sortie vers le centre lumineux de votre pile de charbon de bois. Pour éviter des blessures et / ou des dommages à la pompe, gardez la pompe à 50 cm (20 pouces) du feu à tout moment!

Préparez le grill en 3 à 5 minutes

Continuez à utiliser la Coolado ePump pendant environ 3 à 5 minutes sur votre charbon pour le préparer au grill. Grâce au flux d'air produit par l'ePump, on accélérera le processus de chauffage et chauffera le charbon.

CONSEILS DE FUE UTILES

Le flux d'air est important

Ne placez pas la buse de l'ePump trop près du charbon de bois. Le flux d'air est important, donc essayez de trouver un endroit où deux morceaux de charbon se rejoignent et éclairent cet endroit.

Laissez-le se propager

Il est important d'essayer de trouver un point chaud où se trouvent deux morceaux de charbon. Commencez par allumer un morceau plus petit, la lueur s'accroche plus rapidement et se propage en morceaux plus gros.

Utilisez vos oreilles

La meilleure façon de faire fonctionner rapidement votre charbon de bois ou vos bûches est de continuer à pointer l'ePump vers le même endroit de votre pile après l'allumage. Écoutez le «swoosh» et vous saurez quand l'ePump pointe dans la bonne direction.

Il y a du charbon et du charbon

Nous vous recommandons d'utiliser du charbon de bois en morceaux de haute qualité. Ceci est assez différent du charbon normal que vous achetez dans votre supermarché. Les morceaux seront plus gros, moins étincelants et donneront une température de cuisson plus stable.

Briquettes

Les briquettes sont faites de charbon de bois en poudre compressé avec de l'amidon de maïs, ce qui les rend très denses. Si vous utilisez des briquettes, le temps d'allumage sera plus long que le charbon de bois ordinaire et émettra de la fumée lors de l'allumage.

GONFLAGE / DÉGONFLAGE

L'inflation:

1. Choisissez la buse appropriée et connectez-la au port de gonflage.
2. Placez la buse dans les valves de gonflage.
3. Allumez la Coolado ePump et commencez à gonfler.

Déflation:

1. Choisissez la buse appropriée et connectez-la au port de dégonflage.
2. Placez la buse dans la valve des dispositifs de dégonflage.
3. Allumez la Coolado ePump et commencez à dégonfler.



L'inflation

Déflation

SAC À VÊTEMENTS SOUS VIDE

Pour utiliser l'ePump sur un sac à vide, dévissez le couvercle de la valve et placez la buse à vide sur l'orifice de dégonflage de l'ePump. Placez la buse de votre ePump sur la valve du sac à vide et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite. Allumez votre ePump et respirez tout l'air du sac. La valve se fermera automatiquement une fois terminé. Visser le haut et vous êtes fini! Votre vêtement est minimisé en volume et protégé contre l'humidité, la saleté et les odeurs.

CONSERVER VOTRE E-PUMP

Vous devez toujours ranger votre ePump dans son étui de protection, non seulement pour le protéger des dommages dus aux chutes, mais aussi pour garder tous ses accessoires ensemble.

CHARGEMENT DE LA E-PUMP

La Coolado ePump est livrée avec un câble micro USB standard. Afin de préserver l'environnement, nous ne fournissons pas de chargeur. Un chargeur de téléphone portable standard pourrait être utilisé (après vérification de la tension).

Chargez complètement la Coolado ePump avant la première utilisation.

Connectez le câble micro USB au port USB de l'ePump.

Connectez le câble USB au chargeur.

Branchez le chargeur dans la prise de courant ou l'adaptateur de voiture.

La ePump affichera une lumière rouge lors de la charge.

Lorsque la ePump est complètement chargée, le voyant devient vert.



Lerne mehr

coolado.com/learn-more/BBQ

coolado.com/learn-more/Inflate

coolado.com/learn-more/Deflate

coolado.com/learn-more/Clothing-Bag

GARANTIE

La garantie Coolado est conforme à la législation et à la réglementation de l'UE. La Coolado ePump bénéficie d'une garantie limitée de 24 mois à compter de la date d'achat. Garantie de remboursement d'un mois (l'ePump doit être retournée dans son emballage d'origine sans dommage). Les dommages causés au Coolado par un abus, un fonctionnement anormal, des dégâts d'eau, une alimentation électrique non conseillée, ne sont pas couverts par la garantie. La responsabilité de Coolado sera TOUJOURS limitée à la valeur de l'ePump et Coolado n'est pas responsable des dommages causés aux personnes et / ou aux biens.

⚠️⚠️⚠️ PRÉCAUTIONS ⚠️⚠️⚠️

Suivez toujours les instructions du présent manuel d'utilisation. Évitez de regarder dans les ports d'air lorsque le Coolado ePump est en marche.

Gardez les deux ports d'air libres d'obstructions pendant le fonctionnement (l'ePump peut devenir chaud!) Gardez l'ePump à l'abri de l'humidité et de l'eau.