

coolado



E-PUMP BRUKSANVISNING

Tack för att du köpte Coolado e-pump!
Upptäck de oändliga användningarna av denna lilla smarta enhet och dela din erfarenhet på vår webbplats: www.coolado.com



FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- ePump
- Tre munstycken
- USB-laddningskabel
- Skyddslåda



BESKRIVNING

1. Lufttömningsventil
2. Luftpåfyllningsventil
3. Strömknapp och batteriets LED-indikator
4. Micro-USB-port för laddning



TRE MUNSTYCKEN MEDFÖLJER

Munstyckena kan användas både för lufttömning och luftpåfyllning.

1. 7 mm munstycke
2. 16 mm munstycke
3. Vakuummunstycke



GRILL OCH ELDSTAD

Följ dessa anvisningar för att enkelt tända eld på grillen eller eldstaden

Tända träkol

Lägg en bit papper eller en träbit på mitten av grillen, strö kol runtom och ovanpå pappret eller träbiten. Tänd pappret eller träbiten och vänta tills kolet börjar brinna något.

Få upp en låga

Slå på Coolado ePump och rikta utblåset mot mitten av den glödande kolhögen.

Håll pumpen minst 50 cm från elden för att undvika olyckor eller skador på pumpen.

Bränn på i 3-5 minuter

Fortsätt använda Coolado ePumpen i cirka 3-5 minuter tills kolet är färdigt. Förbränningsprocessen är snabbare tack vare luftflödet från pumpen och kolet blir glödande rött.

NYTTIGA BRANDTIPS

Luftflödet är viktigt

Placera inte ePumpen för nära kolet. Luftflödet är viktigt, försök hitta en springa mellan två kolbitar och starta tändningen där.

Låt elden sprida

Det är viktigt att du försöker hitta en lämplig springa mellan två kolbitar. Börja tändningen med en mindre kolbit. Sedan går lågan snabbt till större kolbitar.

Använd dina öron

Kolet eller träbiten tänds snabbare om du ständigt riktar pumpen mot samma punkt. Lyssna efter brinnande, om du hör det vet du att du riktar pumpen mot rätt punkt.

Det finns kol och så finns det kol

Vi rekommenderar att du använder stora bitar träkol i toppklass. De fungerar betydligt bättre än det standardkol du kan köpa i närbutiken. De är större, skapar inte lika mycket gnistor och avger en jämnare tillagningsvärme.

Briketter

Briketter är gjorda av kolpulver pressat med majsstärkelse, vilket gör dem väldigt täta. Briketternas tändningstid är längre och de utsöndrar mera rök.



LÄR MER

coolado.com/learn-more/BBQ
coolado.com/learn-more/Inflate
coolado.com/learn-more/Deflate
coolado.com/learn-more/Clothing-Bag

FYLLA PÅ LUFT / SLÄPPA UR LUFT

Fylla på luft

1. Välj ett lämpligt munstycke och anslut det till luftpåfyllningsventilen.
2. Placera munstycket i ventilen på det föremål som ska fyllas med luft.
3. Slå på Coolado ePump och börja fylla på luft.

Släppa ur luft

1. Välj ett lämpligt munstycke och anslut det till lufttömningsventilen.
2. Placera munstycket i ventilen på det föremål som ska tömmas på luft.
3. Slå på Coolado ePump och börja släppa ur luften.



Uppblåsning



Tömning

VAKUUMPÅSE

Om du vill använda ePumpen för att tömma en vakuumpåse ska du skruva upp ventilens kork och montera vakuummunstycket i ePumpens lufttömningsventil. Placera ePumpens munstycke i vakuumpåsens ventil och se till att det inte läcker. Slå på ePumpen och töm vakuumpåsen. Ventilen stängs automatiskt när du är klar. Skruva tillbaka korken när du är färdig. Du kan använda vakuumpåsar för att utöka utrymmet vid klädförvaring samt skydda kläderna från fukt, smuts och lukt.

FÖRVARING

You should always store your ePump inside its protective case, not only to protect it from fall damage, but also to keep all its accessories together.

LADDA BATTERIET

En vanlig mikro-USB-kabel följer med din Coolado ePump. För att spara på miljön ingår inte en laddare. Du kan använda en vanlig laddare för en mobiltelefon (se till att spänningen överensstämmer).

Ladda batteriet före du använder enheten för första gången.

Anslut mikro-USB-kabeln till ePumpens Anslut USB-kabeln till laddaren. Connect the USB cable to the charger.

Anslut laddaren till ett eluttag eller biladapter. Den röda lampan på ePumpen tänds då laddningen startar.

Lampan blir grön då ePumpen är färdigladdad.

GARANTI

Coolados garanti är i enlighet med EU:s lagstiftning och bestämmelser.

Coolado ePump har två års begränsad garanti.

En månads pengarna tillbaka-garanti (ePump ska returneras i originalförpackning utan skador).

Garantin gäller inte vid felanvändning, onormal användning, vattenskador eller skador på grund av användning av felaktig strömkälla.

Vid VARJE FALL är Coolados ansvar begränsat till ePumpens värde. Coolado är inte ansvarig för skador på person eller egendom.

⚠️⚠️⚠️ FÖRVARING ⚠️⚠️⚠️

Följ alltid instruktionerna i denna bruksanvisning.

Undvik att titta direkt på luftanslutningarna då Coolado ePump är i drift.

Täck inte över någon av ventilerna då Coolado ePump är i drift (enheten kan överhettas).

Håll pumpen på avstånd från fukt och vatten.